ISM-3

Bedienungsanleitung •



PBI-200115-D 04/2013









ISM-3

Bedienungsanleitung



Herausgegeben von:

Dansensor A/S

Rønnedevej 18, DK-4100 Ringsted Denmark Tel.: +45 57 66 00 88

Fax: +45 57 66 00 99 E-mail: info@dansensor.com Internet: www.dansensor.com





Inhalt

1.	Einleitung	.5
2.	Sicherheitsvorschriften	
3.	Anschluss	.9
4.	Betrieb Inbetriebnahme Benutzung der Tasten - Allgemeines Messen starten und stoppen Messen starten und stoppen - extern/manuell Alarmgrenzen einstellen Sensorflow anzeigen Flowalarm. Untermenüs	11 12 12 12 13 13
_	Konfigurieren von Zusatzausrüstung, Relais und externer Mess-steuerung	16
5.	Wartung	1/
6.	Kalibrierung	19
7.	Sonderzubehör	
8.	Fehleranzeige/Fehlerbehebung	23
9.	Ersatzteile und Zubehör	27 27
10.	. Spezifikationen	
	Sensor	29 30



1. Einleitung

Der **ISM-3** ist ein mikroprozessorgesteuerter Sauerstoffanalysator, der automatisch die Sauerstoffkonzentration (O_2) an einem bestimmten Messpunkt misst. Die gemessene O_2 -Konzentration wird auf einem gut ablesbaren, großen Display angezeigt.

Der **ISM-3** kann über eine einfache Menüstruktur so programmiert werden, dass bei einer zu hohen oder zu niedrigen Sauerstoffkonzentration ein Alarm ausgelöst wird. Ein Alarm wird darüber hinaus auch bei einem unzureichenden Messgasflow sowie bei anderen Fehlern im Gerät ausgelöst.

Der **ISM-3** hat ein Alarmrelais für zu hohe/niedrige Sauerstoffkonzentration, unzureichenden Messgasflow oder andere gravierende Fehler.

Der **ISM-3** wurde speziell für den Einbau in Sauerstoffgeneratoren etc. entwickelt, wo die Steuerung der 0_2 -Konzentration einen wesentlichen Teil des Prozesses darstellt.



Fig. 1. ISM-3 Analysator zum Einbauen



Fig. 2. ISM-3 Analysator für den nachträglichen Einbau



Folgende Merkmale zeichnen den ISM-3 Sauerstoffanalysator aus:

- · Präzises und schnelles Messen
- Deckt alle Messbereiche von 100% bis Oppm mit automatischem Bereichswechsel
- Wahlfreie externe Messsteuerung
- Stabiler Langzeit-Sensor lange Intervalle ohne Kalibrierung
- · Automatische Steuerung des Messgasflows
- Programmierbarer Strom-/Spannungsausgang (Sonderzubehör) 0/4-20mA/0/2-10 Volt mit galvanischer Trennung
- · 2 programmierbare Alarmgrenzen für den Sauerstoffgehalt
- Kalibrierung mit bis zu 4 Kalibriergasen plus atmosphärischer Luft (20.946 % 0₂)
- Lieferbar als allein stehendes Gerät oder als Einbaumodell

Der **ISM-3** ist speziell für das Messen an trockenen, sauberen Gasen und Gasgemischen konstruiert, wo es auf hohe Messgenauigkeit, Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität sowie Alarmsteuerung von Flow und Sauerstoffgehalt ankommt.

Eingesetzt werden kann das Gerät u.a. in folgenden Bereichen:

- Gassteuerung
- Atmosphärische Kontrolle unter Industrie- oder Laborbedingungen
- Steuerung von Gasmischungen
- Umweltmessungen
- Messen von Sauerstoff in der chemischen, metallurgischen und medizinischen Industrie und Forschung



2. Sicherheitsvorschriften

Im Interesse der eigenen Sicherheit und der Qualität der Arbeit, die mit diesem Gerät ausgeführt wird, sollten diese Anweisungen unbedingt beachtet werden.

Im Folgenden werden die untenstehenden Bezeichnungen verwendet:

"GEFAHR" als Bezeichnung für einen Zustand, der mit Lebensgefahr oder ernster

Verletzungsgefahr verbunden sein KANN.

"WARNUNG" als Bezeichnung für einen Zustand, der mit ernster Verletzungsgefahr oder

Beschädigung der betreffenden Ausrüstung verbunden sein KANN.

"BEACHTEN" als Bezeichnung für einen Zustand, der mit einer Fehlbedienung des Gerätes

verbunden sein KANN, so dass es zu fehlerhaften Messergebnissen kommt.

Die folgenden Anweisungen bitte genau beachten:

GEFAHR: Es kann mit Lebensgefahr oder ernster Verletzungsgefahr verbunden sein,

den ISM-3 zu öffnen. Dabei können stromführende Kabel mit Hochspannung

freigelegt werden. Wird das Gerät geöffnet, muss der Strom immer ausgeschaltet werden (Stecker ziehen). Beim Anschluss an das Netz muss

Masse immer angeschlossen werden.

WARNUNG: Wenn der ISM-3 transportiert werden soll, darauf achten, dass er nicht Stoss

oder Schlag ausgesetzt wird.

Zum Reinigen der Vorderseite des Gerätes nur Wasser oder eine milde

Seifenlösung benutzen.

Die Lüftungslöcher an der Rückseite des ISM-3 dürfen nicht blockiert werden

- mindestens 5 cm Abstand - sodass die Luft frei zirkulieren kann.

Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, übernehmen wir keinerlei

Haftung für etwaige Schäden.

BEACHTEN: Immer einen Schlauch an den "Gas aus"-Anschluss anschließen und dafür

sorgen, dass das Messgas vom ISM-3 weggeleitet wird, weil die

Umgebungsluft als Referenz benutzt wird. Entsprechend der CE-Norm zur elektromagnetischen Verträglichkeit gem. EU-Richtlinie 89/336/ EEC müssen die Anschlüsse des Gerätes (mit Ausnahme des Netzanschlusses) geschützt sein. Der Schirm muss in einer PG-Buchse an der Rückseite des ISM-3

enden.

Empfehlungen


- Um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern, empfiehlt es sich, den ISM-3 ständig an das Netz angeschlossen zu lassen.
- Alle 6 Monate sollte die Kalibrierung des Gerätes überprüft werden. Dazu muss an Gasen mit einem bekannten Sauerstoffgehalt gemessen werden.
- Empfohlene Kontrolle- und Kalibrierungsintervall beträgt 12 Monate.





3. Anschluss

- Steuersignal f
 ür die externe Steuerung des Messvorgangs (10-32 VDC)
- · Relais-Ausgang
- Strom-/Spannungsausgang (wahlweise)



- ST1: Gasalarm- und Systemalarm-Ausgang. Relaisanschluss. Max. 48V, 1A
 - Stift 1: Gemeinsames Terminal (COMMON)
 - Stift 2: Kontaktset mit Einschaltfunktion (normalerw. Angeschlossen) (N.C.)
 - Stift 3: Kontaktset mit Einschaltfunktionen (normalerw. offen) (N.O.)
 - Stift 4: Nicht angeschlossen
- 2 ST2: Anschluss an Strom-/Spannungsausgang
 - Stift 1: +0/4 to 20mA (0/2-10Volt)
 - Stift 2: -/GND
- 3 ST3: Anschluss für Mess-Steuersignal
 - Stift 1: +10 bis 32VDC
 - Stift 2: -/GND
- 4 Sicherung 0,63 AT (1,6 AT bei 115V AC). Sitzt innen.
- 5 Gebläse
- 6 Gas aus
- Gas ein (Für ISM-3 ohne eingebaute Pumpe, 2 10 bar Kennzeichnung auf Wunsch)
- 8 Netzkabelanschluss
- 9 Displaykabel-Anschluss (nur Einbaumodell)
- Signalkabel-Anschluss. Das Kabel ist innen an ST1, ST2 und ST3 angeschlossen.
- Strom-/Spannungsausgang. Gelb + (plus) und Grün (minus)
- Alarmrelais-Ausgang Grau und Lila. Schalter ist bei einem Alarm offen.
- Messsteuerung-Eingangssignal (10 bis 32 VDC). Braun + (plus) und Weiss (minus)
- RS232C serieller Kommunikationsanschluss



4. Betrieb

Der ISM-3 hat 4 Tasten und ein großes Leuchtdisplay, auf dem die O_2 -Konzentration angezeigt wird.




Fig. 3. ISM-3 Bedienungstafel

Inbetriebnahme

Der ISM-3 beginnt mit einem etwa 10 Sekunden dauernden Selbsttest. Danach beginnt das Gerät mit dem Vorheizen (Dauer 10 Minuten). Wenn der ISM-3 nur kurz ausgeschaltet war, ist die Vorheizzeit entsprechend kürzer. Mindest-Vorheizzeit 2 Minuten.


Die verbleibende Vorheizzeit in Minuten wird auf dem Display angezeigt als $H \otimes H \otimes H$ (H für Heizen). Wenn die Zeit auf Null heruntergezählt ist, ist der ISM-3 betriebsbereit. Nach 10 Minuten zeigt der ISM-3 eine Abweichung von max. 3 % vom angezeigten Messwert. Erst nach einer Vorheizzeit von insgesamt 20 Minuten liegt die Fehlanzeige unter 1 % des angezeigten Messwertes.

Wenn Messen bei Ausschalten des Gerätes aktiviert war, wird bei Einschalten des Gerätes automatisch mit dem Messen begonnen. Bei einer externen Messsteuerung beginnt das Messen bei einem kräftigen Messsteuerungs-Signal.

Benutzung der Tasten - Allgemeines

Die den einzelnen Tasten zugeordneten Funktionen werden erst nach Loslassen der Taste aktiviert. Wenn ein Parameter gewählt ist, erscheint zuerst etwa 1 Sekunde lang die Bezeichnung - z.B. *FL®* für Flow, *RL.HI* für hohen Sauerstoffalarm etc. Danach wird der aktuelle Wert angezeigt.

Mit der Taste ▶ kann leicht zwischen FLO, AL.HI. und AL.LD gewechselt sowie zur Anzeige des aktuellen 0₂ (20.9)-Wertes zurückgegangen werden.



Egal welcher Parameter gewählt wurde, kehrt das Gerät automatisch zur aktuellen 0_2 -Anzeige zurück, wenn ca. 5 Sekunden lang keine Taste betätigt wurde. Der Sensorflow kann konstant angezeigt werden - siehe Kapitel "Sensorflow anzeigen" auf Seite 13.

Messen starten und stoppen

Im Einstell-Menü wird festgelegt, wie der Messvorgang gesteuert werden soll: mit der Taste, über ein externes Pumpensteuersignal, sowohl mit Taste als auch über externes Steuersignal, oder ob Messen immer eingeschaltet sein soll. Wenn nur eine externe Steuerung des Messvorgangs gewählt wurde oder Messen immer aktiviert ist, ist die Taste deaktiviert. Wurde eine der anderen beiden Konfigurationsmöglichkeiten gewählt, kann der Messvorgang mit der Taste ein- und ausgeschaltet werden

- 1. Programment das Messen beginnt. Sobald der Messvorgang begonnen hat, kann die gemessene 0₂ Koncentration auf dem Display abgelesen werden.
- 2. Nochmals rddrücken der Messvorgang stoppt und das Display schaltet aus (nur % leuchtet)

Messen starten und stoppen - extern/manuell

Wurde im Einstellmenü externe und manuelle Steuerung des Messvorgangs gewählt, beginnt der Messvorgang, wenn das externe Messsteuerungssignal kräftig ist und endet, wenn das Signal schwach ist. Der Messvorgang startet/stoppt nur dann, wenn das externe Steuersignal seinen Zustand ändert. Bei jedem Drücken der -Taste ändert sich der Zustand. Wenn der Messvorgang durch ein externes Steuersignal gestartet wurde, stoppt der Messvorgang, sobald betätigt wird. Mit einem externen Signal kann der Messvorgang nur beginnen, wenn das Steuersignal schwach ist und dann wieder anschwillt.



Alarmgrenzen einstellen

Der ISM-3 hat zwei progammierbare Alarmgrenzen, *AL.HI* (Sauerstoff hoch-Alarm) und *AL.LO* (Sauerstoff niedrig-Alarm). Bei Über- oder Unterschreiten der Alarmgrenzen wird das Relais betätigt.

Die Alarmgrenzen können wie folgt geändert werden:

- 1. > 2 oder 3 Mal drücken, je nachdem ob ein Hoch- oder ein Niedrig-Alarm geändert werden soll.
- Der Alarm-Wert erscheint. Taste ▶ 3 Sekunden lang drücken, um den Alarm zu ändern.
- Mit ▲ und ▼ kann zwischen % und ppm gewechselt werden.
 Nachdem % oder ppm gewählt ist, ▶ drücken die erste Ziffer blinkt jetzt.
- 4. Mit und und den gewünschten Wert einstellen.
- 5. drücken, um die nächste Ziffer einzustellen etc.
- Wenn die letzte Ziffer eingestellt ist, die ▶ -Taste drücken der Wert wird abgespeichert. Die neue Alarmgrenze gilt ab sofort.

Sensorflow anzeigen

- 1. drücken und FLO. erscheint auf dem Display, gefolgt vom aktuellen Sensorflow in ml/min.
- 2. Wenn der Flow konstant angezeigt werden soll, ▶ drei Sekunden lang drücken (dabei muss der Flow angezeigt werden). Nach etwa 3 Sekunden blinkt das Display noch kurz weiter.
- 3. Auf dem Display wird der Gasflow so lange angezeigt, bis wieder begedrückt wird.

Flowalarm

Wenn der Flow den Höchst- oder Tiefstwert im Einstellmenü über- bzw. unterschreitet, wird ein Flowalarm ausgelöst. Dabei werden abwechselnd jeweils zwei Sekunden lang FL.ER und O_2 -Werte angezeigt, bis der Fehler behoben ist. Das Relais wird mindestens 4 Sekunden lang aktiviert, unabhängig von der Dauer des Alarms.

Der Flowalarm hat höheren Stellenwert als die Sauerstoff-Alarme. Treten ein Flowalarm und ein Sauerstoff-Alarm gleichzeitig auf, erscheint nur der Flow-Alarm auf dem Display.



Untermenüs

Der ISM-3 hat drei Untermenüs, wie Abb. 4 zeigt.




Fig. 4. ISM-3 Untermenüs

- und gleichzeitig drücken und 3 Sekunden lang halten (der ISM-3 darf nicht im Untermenüstehen).
- · Jetzt besteht Zugriff auf drei Untermenüs:

Einstellmenü (*SET.*)
Diagnosemenü (*DIR.*)
Kalibriermenü (*ERL.*)

Wenn etwa 20 Sekunden lang keine Taste betätigt wurde, geht das Menü automatisch zur aktuellen $\mathbf{0}_2$ -Anzeige zurück.

Die Parameter im Diagnosemenü können standig angezeigt werden.



• Mit > zum nächsten Untermenü gehen.

Das Einstellmenü 5ET.

- drücken, wenn set auf dem Bildschirm erscheint.
- Mit und vert den gewünschten Parameter w\u00e4hlen.
- 3. 3 Sekunden lang drücken, um den Wert zu ändern. (Eintasten von Werten siehe Kapitel "Alarmgrenzen einstellen" auf Seite 13.

• FLO.L	100	Flowalarm-Grenzen. Alarmgrenze für Mindestflow in ml/min.
• FLO.H	150	Flowalarm-Grenzen. Alarmgrenze für Höchstflow in ml/min.
• DEL.	3	Gasspülzeit in Sekunden vor Auslösen der Alarme. Gültiger Bereich 0 bis 250.
 PR. 	1001	Konfigurieren zusätzlicher Ausrüstung, Relaisfunktion und externe Steuerung des Messvorgangs

Wenn für FLO.L ein höherer Wert als für FLO.H eingegeben wird, erscheint Fehler ER.1.

Diagnose menü DIR.

- 1. V drücken, wenn DIA. auf dem Display erscheint.
- Den gewünschten Parameter durch Drücken von ▲ und ▼ wählen. Für konstantes Anzeigen ▶ etwa 3 Sekunden lang drücken. Der Wert wird jetzt so lange gezeigt, bis wieder ▶, ▼ oder ▲ gedrückt wird.

• EMF.	165.0	Aktuelle Sensor-EMK in mV.
• TPT.1	33	Aktuelle Geräte-Innentemperatur in °C.
• TPT.2	0	Aktueller Temperaturunterschied beim Vorheizen in °C. Differenz zwischen aktueller Temperatur und Idealtemperatur.
• OFFS	-0.12	Sensor-Offset. Ergebnis der letzten Offset-Regulierung in mV.
• TI.PO	1234	Stundenzähler (10-Std-Intervalle). Anzahl Stunden, in denen der ISM-3 eingeschaltet war.
• TI.ER	<i>6</i> 78	Stundenzähler (10-Std-Intervalle). Anzahl Stunden seit der letzten Kalibrierung des Gerätes.
• TI.FL	983	Stundenzähler (10-Std-Intervalle). Anzahl Stunden, in denen ein Flow durch den Sensor bestanden hat (Flow >30ml/min).
• PRG.	1.0	Installierte Programmversion.

Kalibriermenü ERL.


Siehe Abschnitt über Kalibrierung.



Konfigurieren von Zusatzausrüstung, Relais und externer Messsteuerung

Im Einstellmenü ist der Parameter PA. wie folgt definiert:

- Die erste Ziffer (von links) legt fest, von wo aus und wie der Messvorgang gestartet und gestoppt werden kann.
- Die zweite Ziffer muss 0 sein und ist künftigen Anwendungen vorbehalten.
- · Die dritte Ziffer legt fest, wie das Relais arbeitet.
- Die letzte Ziffer gibt an, ob Zusatzausrüstung wie Strom-/Spannungsausgang installiert wurde.





5. Wartung

ISM-3 erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand, und da der Sauerstoffsensor sehr langzeitstabil arbeitet, braucht das Gerät unter normalen Betriebsbedingungen außerhalb der obligatorischen Wartungsintervalle von 12 Monaten nicht kalibriert zu werden.

Siehe "Empfehlungen" auf Seite 7.

Arbeitet das Gerät in einer sehr staubigen Umgebung, muss das Kühlungsluftfilter unter Umständen öfter als alle 12 Monate gewechselt werden.

Das Bedienfeld darf nur mit Wasser und einer milden Seifenlösung gereinigt werden.





6. Kalibrierung

Außer mit atmosphärischer Luft kann mit bis zu vier Kalibriergasen kalibriert werden. Wenn nach der letzten Kalibrierung eine Offset-Justierung vorgenommen wurde, muss bei der nächsten Kalibrierung des Gerätes von vorn begonnen werden, d.h., es muss zuerst mit 20.946% O_2 kalibriert werden. Wenn nach einer Offset-Justierung versucht wird, mit einem anderen Gas als 20.946 % O_2 zu kalibrieren, erscheint die Fehlermeldung ER.8 (kann nach Offset-Justierung nicht kalibrieren).

Bei einer Kalibrierung mit 20.946 % $\rm O_2$ wird das Ergebnis mit der letzten 20.946 % $\rm O_2$ Kalibrierung verglichen, und alle anderen Kalibrierungen werden um den Unterschied zwischen dieser und der neuen Kalibrierung justiert. Wenn eine Offset-Justierung erfolgt ist, wird rückgesetzt. Nach der Kalibrierung mit 20.946% $\rm O_2$ wird mit den gewählten Gasen kalibriert - siehe dazu unten.

Außer mit 20.946% $\rm O_2$ sollte der ISM-3 mit mindestens 2 Gasen in dem Bereich kalibriert werden, in dem nachfolgend gemessen wird.

Beachten: Der ISM-3 muss mindestens 1 Stunde vorgeheizt werden, bevor er kalibriert werden kann.

Kailibrierung

Der ISM-3 wird folgendermaßen kalibriert:

- 1. Vor dem Kalibrieren dafür sorgen, dass a) der Messvorgang mit der Taste gestartet werden kann und b) der Messvorgang während des Kalibrierens nicht über ein externes Messsteuersignal gestartet/gestoppt werden kann. Manuelles Starten/Stoppen des Messvorgangs kann gewählt werden dazu die erste Ziffer in PR. im Einstellmenü auf "0 - -" stellen. Einstellung vor der Änderung rücksetzen.
- Wenn der ISM-3 keine eingebaute Pumpe hat: Das Kalibriergas an Gas ein anschließen und den Eingangsdruck so regulieren, dass ein Flow von 125±5ml/min entsteht.
 Bei Geräten mit eingebauter Pumpe: Einen Gas-Überlauf erzeugen und den ISM-3 das Kalibriergas aus dem Überlauf ansaugen lassen. Etwa 0,5 l/min zuleiten.
- 3. Messvorgang mit ? starten.
- 4. Den ISM-3 mindestens 4 Minuten lang an dem Gas messen lassen. Beim Kalibrieren mit Gasen von weniger als 1000 ppm sollte etwa 10 Minuten lang gemessen werden. Vor der Kalibrierung überprüfen, ob die O₂ -Anzeige im Display etwa 1 Minute lang stabil ist.
 Wenn die Anzeige stabil ist, überprüfen, ob der angezeigte O₂ -Wert ziemlich genau dem Analysewert des Kalibriergases entspricht. Falls nicht, den Messgasschlauch auf Dichtigkeit überprüfen.
- 5. Zum Kalibriermenü gehen
 - Die Tasten 📤 + 🔻 etwa 3 Sekunden lang drücken, bis set erscheint.
 - Zwei Mal drücken jetzt erscheint das Kalibriermenü CAL.
- 6. drücken, der Wert für das erste Kalibriergas *ERL1* erscheint. Die Kalibriergas-Nr. 1 ist für das Kalibrieren mit 20.946 % (atmosphärische Luft) vorgesehen und kann nicht geändert werden. Bei einer Kalibrierung mit 20.946 % wird dieses Feld gewählt. Wenn das zu kalbrierende Gas sich von 20.946% unterscheidet, die Taste drücken, bis ein leeres Feld erscheint (ein Feld für die Anzeige von Oppm) oder ein Feld mit einer alten Kalibrierung. Die Gaskonzentration eintasten, siehe Pkt. 2 bis 6 in Kapitel "Alarmgrenzen einstellen" auf Seite 13.



- 7. ▶ und 😭 gleichzeitig drücken der Kalibriervorgang beginnt. Auf dem Display blinkt £RL. etwa 10 Sekunden lang, während die Kalibrierung läuft. Anschließend kann das Ergebnis abgelesen werden. 🔐 drücken und der zugehörige EMK-Wert in mV wird angegeben. Wenn nicht mit dem betreffenden Gas kalibriert wurde, wird "- - - -" angezeigt.
- 8. drücken, um zur normalen 0₂-Anzeige zurückzugehen. Schritte 2 bis 8 für jedes Kalibriergas wiederholen.
- 9. *PR.* auf den ursprünglichen Wert rücksetzen.

Offset-Justierung

Wenn die Messeinstellungen (Flow, Druck etc.) geändert werden, muss möglicherweise auch das Offset justiert werden. Dies muss im Hauptmenü vorgenommen werden.

Dem Analysator atmosphärische Luft zuführen. Wenn ein stabiler 0_2 -Wert angezeigt wird, Offset-

Justierung durch gleichzeitiges Drücken von ▶ + 🔐 starten. Auf dem Display blinkt 5 bis 10 Sekunden lang *OFF5*, danach ist die Offset-Justierung abgeschlossen.




7. Sonderzubehör

Strom-/Spannungsausgang

Der ISM-3 kann mit einem Strom-/Spannungsausgang ausgestattet werden, der über das Einstellmenü auf den Bereich 0-20mA/4-20mA oder 0-10V/2-10V eingestellt werden kann.

Der Stromausgang wird über den Parameter *PR*. im Einstellmenü aktiviert. Wenn die *PR*. Ziffer auf 1 gestellt wird, werden automatisch 3 Menüpunkte zum Einstellmenü hinzugefügt.



Es kann nur einer der Parameter EU.0 und EU.4 eingestellt werden, der andere wird als '- - - - ' angezeigt. Wenn für 0 und 20mA oder 4 und 20 mA identische Werte eingegeben werden, erscheint ER. 1 auf dem Display.





8. Fehleranzeige/Fehlerbehebung

Im ISM-3 werden alle Fehlermeldungen als *ER.XX* dargestellt, wobei *XX* eine spezifische Fehlernummer ist

Die Fehlernummern gruppieren sich wie folgt:

Fehler Nummer Bereich	Beschreibung
1 - 9	Benutzerfehler. Eingabe nicht im gültigen Bereich etc.
30 - 31	Möglicherweise Hardware-Fehler. Ausfall der Stromversorgung, Signalfehler.
32 - 34	Wenn der ISM-3 eingeschaltet wird, werden alle Setup-Werte von einem FLASH eingeslesen. Daten korrekt eingelesen, enthalten aber Fehler (nicht im gültigen Bereich etc.). Die betreffenden Daten werden rückgesetzt (gehen verloren) und in FLASH gespeichert. Die betreffenden Daten anschließend immer im Einstellmenü überprüfen.
50 - 57	Unbehebbare Hardwarefehler (nicht Fehler 54)

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Display zeigt keine	ISM-3 nicht warm	Warten, bis Vorheizzeit abgelaufen ist. Bei
O ₂ -Werte, obwohl der		kaltem Gerät dauert dies etwa 20 Minuten
Messvorgang begonnen hat		(kürzer bei kurzfristigen Betriebspausen).
Display leuchtet nicht	ISM-3 bekommt nicht die	Anschlüsse und Schalter überprüfen
	korrekte Spannung	
	Sicherung im Gerät	Sicherung auswechseln (siehe Spezifikation)
	defekt.	
Display blinkt: FL.ER	Rohr zum Gaseinlass	Rohr auswechseln
	blockiert	
	Druck am Gaseinlass zu	Setup im Einstell-Menü überprüfen
	niedrig/hoch	
	(ISM-3 ohne Pumpe)	
	Min/Max-Flowgrenzen	Setup im Einstell-Menü überprüfen
	verkehrt eingestellt	
	Pumpe defekt	Gerät zur Reparatur einschicken
ISM-3 zeigt höheren	Undichtigkeiten im	Anschlüsse des Messgasschlauchs überprüfen.
Sauerstoffgehalt als	System Fehlerhafte	Kalibrierdaten überprüfen
erwartet	Kalibrierung	
Display zeigt: ER. 1	Ungültige Eingabe im	Nachschauen im "Das Einstellmenü SET." auf
	Einstellmenü	Seite 15, in welchem Bereich die Werte liegen
Display zeigt: <i>ER. 2</i>	Eingabe nicht im gültigen	dürfen.
	Bereich Parameter:	
	Spülverzögerung (DEL)	



Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Display zeigt: ER.3	Ungültige Einstellung von	Siehe Kap. "Konfigurieren von
	pa.	Zusatzausrüstung, Relais und externer Mess- steuerung" auf Seite 16.
Display zeigt: ER.4	Es wurde versucht,	Ein anderes Kalibriergas wählen, wo Oppm als
	Kalibriergas Nr. 1 (20.946 %02) zu ändern. Dieses	Wert für die Eingabe eines neuen Kalibriergases angegeben ist.
	Gas ist atmosphärischer	inalibriorgases angegeberrist.
	Luft vorbehalten.	
Display zeigt: ER. 5	Es wurde versucht, zwei	Das Kalibriergas mit dem gleichen Wert wie
	Kalibriergase mit dem	das Gas finden, das eingegeben und kalibriert
Display zeigt: ER. 5	gleichen Wert einzugeben. Es wurde versucht, mit	werden sollte. Gas eingeben, das nicht 0 ist.
Display Zeigt. LK. D	einem Oppm-Gas zu	das chigosoff, das mont o lot.
	kalibrieren.	
Display zeigt: ER. 7	Ergebnis der Offset-	überprüfen, ob der ISM-3 während der Offset-
	Justierung zu hoch (> 10mV)	Justierung nur atmosphärische Luft erhält
Display zeigt: <i>ER. 8</i>	Es wurde versucht, nach	Nach der Offset-Justierung werden alle
	Offset-Justierung mit	Kalibrierungen gesperrt. Siehe Abschnitt
	einem anderen Gas als 20.946% 02	"Kailibrierung" auf Seite 19.
	(atmosphärische Luft) zu	
	kalibrieren.	
Display zeigt: ER. 3	Es wurde versucht, nach	Nach der Offset-Justierung werden alle
	Offset-Justierung mit	Kalibrierungen gesperrt. Siehe Abschnitt
	einem anderen Gas als 20.946% 02	"Offset-Justierung" auf Seite 20.
	(atmosphärische Luft) zu	
	kalibrieren.	
Display zeigt: <i>ER.30</i>	Hardwarefehler. Das	ISM-3 ausschalten, 10 Sekunden warten und
	Signal für einen Ausfall der Stromversorgung ist	wieder einschalten. Tritt der Fehler wieder auf, Gerät zur Reparatur einschicken. Um
	konstant hoch.	weiterzumachen, b drücken. Allerdings ist das
		Netzteil defekt und muss ausgewechselt/
		repariert werden (möglicherweise eine lose Verbindung).
Display zeigt: <i>ER.31</i>	Beim letzten Ausschalten	ISM-3 ausschalten, 10 Sekunden warten und
I sopray 20.9th 27.127	des ISM-3 wurde keine	wieder einschalten. Tritt der Fehler wieder auf,
	Ausfallanzeige von der	Gerät zur Reparatur einschicken. Um
	Stromversorgungseinheit festgestellt. Tritt dieser	weiterzumachen, 🕨 drücken. Allerdings ist das
	Fehler bej jedem Ein-	Netzteil defekt und muss ausgewechselt/
	schalten auf, liegt ein	repariert werden (möglicherweise eine lose
Dioplay zoist: CD 22	Hardwarefehler vor. Fehler in den Kalibrier-	Verbindung).
Display zeigt: <i>ER.32</i>	daten für Sauerstoff zum	Kalibrierdaten und Offset-Justierung wurden rückgesetzt und im FLASH abgespeichert.
	Sensor. Prüfsumme passt	Gerät kalibrieren.
	nicht.	



Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Display zeigt: <i>ER.33</i>	Fehler in einem oder mehreren Setup-Werten.	Alle Setup-Werte wurden in Produktions-Setup geändert. Bitte die Werte im Einstellmenü sowie das Setup der Alarmgrenzwerte al.Hl und al.Lo überprüfen.
Display zeigt: <i>ER.34</i>	Fehler in den Kalibrier- daten des Flowsensors	ISM-3 ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. ▶ drücken, falls immer noch eine Fehlermeldung erfolgt. Die Flowan-
		zeige kann fehlerhaft sein. Gerät u.U. zur Reparatur einschicken.
Display zeigt: <i>ER.50</i>	Hardwarefehler. Prüfsum- menfehler im EPROM, das den gesamten Programm- code enthält.	Gerät ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. Tritt der Fehler immer noch auf, das Gerät zur Reparatur einschicken.
Display zeigt: <i>ER.51</i>	Hardwarefehler. Heizofen Thermoelement Alarm. Thermoelement ausge- schaltet.	Gerät ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. Tritt der Fehler immer noch auf, das Gerät zur Reparatur einschicken.
Display zeigt: <i>ER.52</i>	Erreicht keine stabile Vor- heiztemperatur. Schwankt um mehr als +-30 °	Gerät ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. Tritt der Fehler immer noch auf, das Gerät zur Reparatur einschicken.
Display zeigt: <i>ER.53</i>	Hardwarefehler Fehler am Ausgang des A/D-Wan- dlers	Gerät ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. Tritt der Fehler immer noch auf, das Gerät zur Reparatur einschicken.
Display zeigt: <i>ER.54</i>	Geräte-Innentemperatur zu hoch (>60 °C)	Filter des Gebläses wechseln und überprüfen, ob der Ventilator verstopft ist. Die Umgebungs- luft darf nicht wärmer als 45°C sein. Bei erneu- ter Fehlermeldung Gerät einschicken zur Reparatur.
Display zeigt: <i>ER.55</i>	Hardwarefehler Fehler am Ausgang des A/D-Wan- dlers	Gerät ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. Tritt der Fehler immer noch auf, das Gerät zur Reparatur einschicken.
Display zeigt: <i>ER.56</i>	Fehler durch Initialisierung des I ² C Bus	Gerät ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. Tritt der Fehler immer noch auf, das Gerät zur Reparatur einschicken.
Display zeigt: <i>ER.57</i>	Hardwarefehler Fehler im Zusammenhang mit Ablesen oder Anzeigen via I ² C Bus	Gerät ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten. Tritt der Fehler immer noch auf, das Gerät zur Reparatur einschicken.

26





9. Ersatzteile und Zubehör

Standardzubehör (mitgeliefert)

- CD, Bedienungsanleitungen
- 1 Meter Edelstahlrohr 1/16x1,0
- T-Stutzen 1/8" zum Absaugen des Messgases
- Montagebeschläge 4 (nur für Einbaumodell)
- 1 Meter Schlauch ø5/3 mm
- Option, Spannungsausgang, ISM-3

Sonderzubehör

 Kühlluftfilter, 60x60 (10 Stck.) Ser. Kpl. Sicherungen, 5x20mm 0,63 AT (4 Stck.) Ser. kpl. Sicherungen, 5x20mm 1,6 AT (4 Stck.) Ser. kpl. 	PBI 210548
Optionen	
Option, Anschluss-satz ISM-3 m/Pumpe	PBI 270165
Stecker, Netzstecker, 3pin, EN, Ser. kpl	PBI 301167
Stecker, Netzstecker, DE/FR, Ser. kpl	PBI 301168
Stecker, Netz, DA, Ser. kpl	PBI 301169
Stecker, Netz, 115V, US, Ser. kpl	PBI 301170
Stecker, Netz, IT, Ser. kpl	PBI 301171

28





10. Spezifikationen

Sensor

Тур	Festkörper-lonenleiter mit stabilisiertem Zirkonoxid-Elektrolyt		
Temperatur	1000K (727°C)		
Vorheizzeit	10 Min., volle Spezifikation nach 20 Min.		
Kalibrierintervall	12 Monate		
Referenzgas	Atmosphärische Luft (20.946 % Sauerstoff)		
Sensor Ansprechzeit	Weniger als 50 msek		
System Ansprechzeit	T90 (100-1000ppm): Typisch 8 Sekunden T90 (1000-100ppm): Typisch 15 Sekunden Ansprechzeit abhängig von Flow und Messgasschlauch		
Kalibrierung	Atmosphärische Luft 20.946 % + bis zu vier Kalibriergase nach Wahl		

Flowsystem

Bei ISM-3-Geräten ohne eingebaute Pumpe wird das Messgas mit einem Druck von 2 bis 10 bar zugeführt. Mit dem Drosselschlauch wird der Flow auf 125 ml/min begrenzt, bevor das Gas durch den Flow- und den Sauerstoffsensor geleitet wird.

Bei Bestellung eines ISM-3 ohne eingebaute Pumpe muss der aktuelle Eingangsdruck angegeben werden, sodass das Gerät mit einem zum Eingangsdruck passenden Drosselschlauch geliefert werden kann.




Fig. 5. Strömungsdiagramm des ISM-3 ohne Pumpe

Hat der ISM-3 eine eingebaute Pumpe, wird das Gas bei Atmosphärendruck vom Messpunkt abgesaugt. Beim Kalibrieren wird das Gas von einem Gasüberlauf abgesaugt, dem ungefähr 0,5 I/min zugeleitet werden müssen.






Fig. 6. Strömungsdiagramm des ISM-3 mit Pumpe. Hier mit Gasüberlauf, wie beim Kalibrieren.

Betrieb und Anschluss

	Betrieb	des	<u>ISM-3:</u>
--	----------------	-----	---------------

Display Vierstelliges Display mit roter LED	
Steuerung	4 Tasten an der Vorderseite. Die betreffende Funktion wird erst aktiviert, wenn die Taste losgelassen wird.
Messgenauigkeit	Besser als +/- 1% des Messwertes +/- 1 Stelle im kalibrierten Messbereich
Messbereiche	20.9 % - 1 ppm

Möglicher Anschluss an den ISM-3:

Gas	Gaseinlass an der Rückseite
Relais	Max. 48V, 1A. (COMMON, N.O. und N.C.)
Stromausgang (Sonderzubehör)	Programmierbar 0-20 oder 4-20 mA, mit benutzerdefinierter Skala (z.B. 0-1 %, 10-20.9 % oder 0-100 ppm $\rm O_2$).
Spannungsausgang (Sonderzubehör)	Programmierbar 0-10 Volt oder 2-10 Volt mit benutzerdefinierter Skala
Messeingang	10-32VDC externe Pumpensteuerung. Verbrauch 10mA.
RS232C (Sonderzubehör)	Für serielle Kommunikation mit einem PC

Alle elektrischen Ein- und Ausgänge, außer RS232C, wurden mittels Optokopplern und/oder eines Relais galvanisch von der Geräteelektronik getrennt.



Technische Daten

Netzstrom	230 VAC (115 VAC) +/- 10 %, 50-60 Hz	
Verbrauch	max. 70 VA	
Netzsicherung	0,63 AT at 230 V (1,6 AT at 115 V)	
Zulässige Umgebungstemp. während des Betriebes	0 bis 45°C. Weniger als 95% RF bis 35°C. Lineare RF-Reduktion mit 3%RF/°C	
Zulässige Umgebungstemp. während der Lagerung	-20°C bis +45°C. Weniger als 75%RF zwischen 35°C und 45°C.	
Abmessungen (HxWxD)	Einbaumodell 1:	95x95x20mm (Bedienfeld) 125x185x125mm (Analysator)
	Modell zum nachträglichen Einbau 1:	125x185x160mm
Gewicht	5,8 kg	1204100410011111

